

# CHROMEBOOK

## Fiche d'utilisation



### Sommaire

Comment dois-je mettre en route le matériel ? .....	1
Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ? .....	1
Existe-t-il des spécificités ?.....	1
Quels sont les quelques conseils d'utilisation ? .....	2

## Comment dois-je mettre en route le matériel ?

---

Pour allumer correctement le Chromebook, il faut :



1. Maintenir le bouton POWER enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
2. Si le Chromebook ne s'allume pas, mettez-le recharger.

→ *S'il est complètement déchargé alors il faut le laisser charger 10-15 minutes avant de le rallumer.*

Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le site du constructeur : <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288004>

## Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?

---

Avant toute utilisation du Chromebook, vous devez le **connecter à internet** (en Wi-Fi ou en filaire avec un adaptateur<sup>1</sup>).

Si vous possédez **déjà un compte Google**, vous pouvez l'utiliser en vous connectant via votre login/mot de passe. Sinon, vous allez devoir vous créer un compte.

Le premier compte encodé sera **administrateur** de l'appareil. Ce compte est essentiel pour toutes modifications de la configuration du Chromebook. Il ne pourra être changé que si on **réinitialise** l'appareil.

## Existe-t-il des spécificités ?

---

### 1. Stockage interne

Le stockage interne d'un Chromebook est **limité** à 32 Go pour l'installation d'applications. Toutes les données (documents, photos...) sont **stockées automatiquement en externe dans le cloud<sup>2</sup>** (Google drive, Google Education...).

---

<sup>1</sup> Non fourni avec le lot

<sup>2</sup> C'est l'ensemble des solutions de stockage distant. Les données sont stockées sur des serveurs accessibles par Internet et pas en local sur votre appareil.

Vous devez donc posséder une connexion internet performante (débit de minimum de 2 Mbps<sup>3</sup> par appareil).

La mémoire peut être étendue avec des cartes micro SD<sup>4</sup>. Vous pouvez alors transférer les données entre le cloud et la carte mémoire (micro SD).

## 2. Applications

Vous pouvez télécharger des applications sur votre Chromebook en passant par le Chrome Web Store (<https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=fr>) qui regroupe les applications et les extensions du navigateur Chrome.

Vous pouvez aussi télécharger des applications Android via le Google Play Store (<https://play.google.com/store>). Pour découvrir quelques applications utiles, vous pouvez consulter le lien suivant : [https://www.google.com/intl/fr\\_fr/chromebook/apps/](https://www.google.com/intl/fr_fr/chromebook/apps/)

## Quels sont les quelques conseils d'utilisation ?

---

### 1. Chargement

Il faut recharger régulièrement l'appareil. Le Chromebook possède une gestion intelligente de la charge, il n'y a donc pas de problème de surcharge. Néanmoins, il est conseillé de ne pas laisser l'appareil recharger inutilement pour éviter de dégrader l'autonomie de la batterie.

### 2. Entretien

Il faut effectuer les mises à jour.

Nettoyez régulièrement l'écran avec un chiffon doux, et le clavier.

En cas de problème, éteignez et rallumez le matériel.  
Si le problème persiste, contactez votre conseiller ou assistant à la maintenance.  
Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le [manuel d'utilisation](#) :  
<http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288004>

<sup>3</sup> Mbps = mesure de la vitesse de transmission de données (vitesse sur Internet).

<sup>4</sup> Non fournies avec le lot