

# KIT MÉDIA PHOTO/VIDÉO

## Fiche d'utilisation



### Sommaire

Comment dois-je mettre en route le matériel ? .....	1
Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ? .....	1
Existe-t-il des spécificités ?.....	2
Quels sont les quelques conseils d'utilisation ? .....	3

## Comment dois-je mettre en route le matériel ?

Pour allumer l'appareil photo, vous devez :

1. Retirer le cache de l'appareil.
2. Retirer les deux caches de l'objectif.
3. Fixer l'objectif à l'appareil.
4. Régler l'objectif en faisant la mise au point.
5. Faire glisser le bouton de OFF vers ON.



## Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?

### 1. Première utilisation

Avant d'utiliser l'appareil Canon la **première fois**, quelques préparatifs sont nécessaires (insertion de la batterie, de la carte mémoire...). Ils sont expliqués et détaillés dans ce manuel de prise en main [https://www.central-manuels.com/downloads/appareil-photo/canon/EOS\\_M50\\_QG\\_FR.pdf](https://www.central-manuels.com/downloads/appareil-photo/canon/EOS_M50_QG_FR.pdf)

### 2. Logiciels proposés par Canon

Un logiciel de traitement des photos est fourni par Canon avec le lot. Vous pouvez le télécharger sur le site suivant en utilisant le numéro de série de votre appareil photo.

[https://fr.canon.be/support/consumer\\_products/products/cameras/digital\\_slr/eos-m50.html?type=software&language=&os=windows%2010%20\(64-bit\)](https://fr.canon.be/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos-m50.html?type=software&language=&os=windows%2010%20(64-bit))

Pour **plus d'information** sur les logiciels Canon, n'hésitez pas à consulter le site web [https://fr.canon.be/support/camera\\_software/](https://fr.canon.be/support/camera_software/)

### 3. Autres logiciels



Il existe aussi un logiciel libre, **GIMP** qui permet le traitement des images. Il est téléchargeable gratuitement sur ce lien <https://www.gimp.org/downloads/>

**ANIMOTICA**, de son côté, est un logiciel libre de création de vidéo. Téléchargeable gratuitement ici : <https://www.animotica.com/>



## Existe-t-il des spécificités ?

### 1. Le fond vert

Pour monter le fond vert il faut :

1. Fixer la toile verte à la barre de support.
2. Poser la barre de support sur les trépieds.
3. Régler la hauteur des trépieds.

Le fond vert permet d'incruster une image ou une vidéo en arrière-plan. Pour ce faire, vous devez utiliser des logiciels adaptés.



### 2. L'éclairage sur trépied avec parapluies

Pour monter les torches lumineuses il faut :

1. Fixer les torches sur les trépieds.
2. Régler la hauteur des trépieds.
3. Brancher les torches à une prise électrique.

Les parapluies permettent de diffuser la lumière pour assurer un éclairage optimal.



### 3. Le micro omnidirectionnel

Le micro doit être branché à la prise jack de l'appareil photo Canon via un adaptateur fourni avec le lot. Il permet une prise de son optimale même en extérieur grâce à la bonnette incluse dans le kit.



#### 4. Le trépied de l'appareil photo

Il est possible de fixer l'appareil photo au trépied pour assurer la stabilité de la prise de vue.



#### 5. L'éclairage Led-Light



La lampe Led-Light permet de régler l'intensité et la chaleur de la lumière. Et donc d'avoir un éclairage optimal même en extérieur. Elle doit être rechargée au préalable car elle fonctionne sur batterie. Elle peut également s'utiliser avec des piles grâce à un adaptateur<sup>1</sup>.

### Quels sont les quelques conseils d'utilisation ?

---

Ne pas mettre de poussières sur les parties sensibles de l'appareil photo.

Nettoyez l'objectif avec un chiffon doux.

En cas de problème, éteignez et rallumez le matériel.

Si le problème persiste, contactez votre conseiller ou assistant à la maintenance.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le [manuel d'utilisation](#) :

<http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/0300029805/01/eosm50-um-fr.pdf>

---

<sup>1</sup> Adaptateur fourni avec le lot.