

TABLETTES ANDROID

Fiche d'utilisation



Sommaire

Comment dois-je mettre en route le matériel ?	1
Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?	1
Existe-t-il des spécificités ?.....	1
Quels sont les quelques conseils d'utilisation ?	2

Comment dois-je mettre en route le matériel ?

Pour allumer correctement la tablette, il faut :

1. Maintenir enfoncé le bouton supérieur (POWER) de la tablette jusqu'à ce que le logo Android apparaisse.
2. Si elle ne s'allume pas, mettez la recharger.



Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le lien suivant : https://www.central-manuels.com/downloads/tablette/lenovo/tab_10_swsg_en_fr_es.pdf

Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?

Première utilisation

Avant toute utilisation de la tablette, il faut la **connecter à Internet** (Wi-Fi) pour ajouter un compte Google qui permettra notamment de télécharger des applications.

Il est préférable de mettre le **même compte sur l'ensemble des tablettes** pour faciliter le partage des licences¹. Si les tablettes utilisent le même compte, une application achetée sur une tablette peut être installée sur les autres tablettes sans payer à nouveau².

Attention, le premier compte Google introduit devient le propriétaire de la tablette. Il est donc conseillé de ne pas utiliser son compte personnel.

Existe-t-il des spécificités ?

Pédagogie

Google a développé « Google Education » qui intègre des outils à destination des enseignants et des élèves. Comme par exemple l'application *Classroom* (gratuite) qui

¹ Explication sur le site de Google :

https://support.google.com/googleplay/answer/113409?hl=fr&ref_topic=3052992

² Une application achetée peut être installée sur 500 tablettes.

permet aux professeurs d'y envoyer du contenu disponible pour toute la classe. Plus d'information sur le site de Google :

https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/classroom/?modal_active=none

La marche à suivre pour installer Google Education est en anglais. Nous vous conseillons de contacter votre conseiller Ecole Numérique pour le mettre en place dans votre école.

Pour plus d'information sur le déploiement des applications/programmes éducatifs, vous pouvez consulter le lien suivant :

https://edu.google.com/intl/fr_fr/?modal_active=none

Attention, certaines applications sont payantes.

Quels sont les quelques conseils d'utilisation ?

1. Valise de rechargement

Les tablettes Android sont livrées avec une valise de rechargement. La valise permet de ranger et de recharger simultanément toutes les tablettes. Pour les mettre en recharge, il faut :

1. Brancher la valise à une prise de courant.
2. Brancher les tablettes aux connecteurs disponibles pour la recharge.
3. Laissez les tablettes recharger.

Les **connecteurs sont fragiles**, nous vous conseillons d'être attentif et délicat lors du branchement/débranchement des tablettes.



2. Chargement

Il faut recharger régulièrement les tablettes. Vous pouvez les éteindre avant de les mettre à recharger. Il faut éviter de les laisser charger en continu plus de 24h.

3. Entretien

Il faut effectuer les mises à jour pour qu'elles ne s'effectuent pas pendant les cours.

Nettoyez régulièrement l'écran avec un chiffon doux.

En cas de problème, éteignez et rallumez le matériel.

Si le problème persiste, contactez votre conseiller ou assistant à la maintenance.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le **manuel d'utilisation** :

https://www.central-manuels.com/downloads/tablette/lenovo/tab_10_swsq_en_fr_es.pdf