

# PROJECTEUR MULTIMÉDIA

## Fiche d'utilisation



### Sommaire

Comment dois-je mettre en route le matériel ? .....	1
Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ? .....	1
Quels sont les quelques conseils d'utilisation ? .....	2

## Comment dois-je mettre en route le matériel ?


Pour mettre en route le projecteur, il faut :

1. Connecter le câble HDMI ou VGA + Jack (son) à l'ordinateur et à la goulotte du projecteur (photo ci-dessous).

*Tout autre appareil numérique (smartphone, tablette...) doit être utilisé en branchant sur le projecteur, au préalable, un **périphérique de recopie d'écran**<sup>1</sup>.*



Vous pouvez suivre les indications de branchement sur la goulotte du projecteur comme sur le schéma suivant :



2. Allumer le projecteur grâce au bouton POWER de la télécommande.
3. Ensuite, vous pouvez allumer l'ordinateur.

## Que faut-il configurer pour que ça fonctionne ?

Le projecteur **ne demande pas l'installation d'un pilote particulier** pour fonctionner.

<sup>1</sup> Périphérique de recopie d'écran/périphérique de casting = qui permet l'affichage de l'écran d'un smartphone, d'une tablette... Voir la fiche de présentation et d'utilisation du périphérique de recopie d'écran.

## Quels sont les quelques conseils d'utilisation ?

---

### 1. Problèmes d'image

Si l'image de l'écran d'ordinateur ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande. Sélectionnez le canal HDMI ou VGA en fonction du câble que vous avez branché.

Si l'image vous semble « écrasée » ou « déformée », veillez à appliquer la résolution native du projecteur de 1280 x 800.

### 2. Entretien

Tous les mois, les filtres du projecteur doivent être nettoyés afin de garantir une utilisation optimale. La durée de vie d'une ampoule est en moyenne de 5000 heures.

Il faut nettoyer régulièrement la surface blanche. Nous [déconseillons](#) d'utiliser des **feutres effaçables** afin de ne pas laisser de traces sur la surface blanche.

En cas de problème, éteignez et rallumez le matériel.

Si le problème persiste, contactez votre conseiller ou assistant à la maintenance.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le [manuel d'utilisation](#) :

[https://www.i3-technologies.com/media/3112/fr\\_manual-i3projector-l3303w.pdf](https://www.i3-technologies.com/media/3112/fr_manual-i3projector-l3303w.pdf)